

*Daniel Sundquist,  
R & D Lab Manager, Industrial Wood Interior*

## **Skötselanvisning för ytor som är industriellt målade eller lackade med vattenburen färg**

### **Hantering**

Ytbehandling av träprodukter sker i dag i allt större utsträckning med vattenburna färger och lacker. Det innebär en väsentligt minskad belastning på både den inre och yttre miljön utan att man för den skull behöver göra avkall på kvalitetsegenskaperna. Emellertid finns det vissa saker som måste beaktas vad gäller vattenburna produkter.

Efter målning och torkning behöver färgen ytterligare ca två till fyra veckor för att uppnå maximal hårdhet och slitstyrka. Under denna tid bör man därför inte utsätta ytorna för:

- Hård tryckbelastning
- Slitage
- Kemikaliepåverkan
- Repning med vassa eller missfärgande föremål

### **Rengöring**

Normal rengöring vid lätt smutsade ytor utförs bäst med fuktad mjuk trasa och ett mildt rengöringsmedel såsom diskmedel eller liknande. Använd inte skurpulver eller andra medel som har en slipande effekt och heller inte starkt alkaliska rengöringsmedel som t.ex. ammoniak. Lösningssmedel såsom thinner, T-sprit eller liknande får heller inte användas eftersom de löser upp ytan.

### **Underhåll**

Låt inte smuts, fläckar o. dyl. sitta kvar för länge på ytorna utan rengör regelbundet eller så snart behov uppstår. Därigenom undviker man att behöva utsätta ytorna för hårdare rengöring än nödvändigt. Utsätt dem heller inte för värmepåverkan och låt aldrig vatten ligga kvar.

**Följer man ovanstående anvisningar har man i många år en tålig färgyta, som varken påverkas av ljus eller mörker och som bibehåller både kulör och glans.**

Vedevåg 2015-02-03