



Drift och Skötselinstruktioner:

Räcken och stålhandledare:

Skötsel: Räcken och stålhandledare ska endast torkas av med lätt fuktig trasa vid rostfritt utförande ska eventuella fettfläckar tas bort med produkter som tillverkats för rostfria ytbehandlingar.

Skador: Vid eventuella skador på färg/ytbehandling ska fastighetsskötaren kontaktas i första hand. Vid eventuella skador på smidet så bör Bjarke Stål kontaktas i första hand:

Bjarke Stål AB

Box 103

441 11 Sollebrunn

e-post: info@bjarke-stal.se

Tele: 0322-653600

Oljade ekhandledare:

Handledare är gjorda i massiv europeisk vitek. All limning med vanligt vitt trälim och eventuella böjar är påsatta med 16 mm centrumtapp samt lim. Handledarna är ytbehandlade med ”Jupex 45” kinesisk träolja. Handledarna skall vid behov oljas in med med Jupex 45 eller likvärdig olja. Se först till att handledaren är ren från smuts (avtorkas med lätt fuktad trasa eller slipas med fin slipduk), olja sedan in handledaren genom att doppa en trasa i olja och gnida in oljan. Om mindre skada på handledarna uppstår skall denna slipas ned med en fin slipduk och sedan oljas 2 ggr med Jupex 45. Vid större skador på handledarna skall tillverkare kontaktas:

Snickeri AB Special.

Tele 0325-33020.