


# MANUAL

WWW.PUUSTELLI.SE



**Puustelli**<sup>®</sup>  
MADE IN FINLAND

# DEFINITIONER AV BEGREPP

## RENGÖRINGSMEDLENS PH-VÄRDEN

### Neutralt rengöringsmedel: pH 6–8

- Diskmedel, fönsterputs och ytrengröringsmedel.
- Neutrala rengöringsmedel är de medel som har den mildaste rengörande effekten av alla.
- Passar alla ytor som tål vatten.

### Svagt alkaliskt rengöringsmedel: pH 8–10

- Allrengöringsmedel, fönsterputs och desinficerande rengöringsmedel.
- Passar alla ytor som tål vatten, perfekt även för rengöring av toalett- och tvättutrymmen.

### Alkaliskt rengöringsmedel: pH 10–11

- Allrengöringsmedel, skurmedel, fönsterputs och desinficerande rengöringsmedel.
- Ämnena kan mjukgöra och avlägsna vaxet från ytorna.
- Dessa medel mjukar upp vax.

### Starkt alkaliskt rengöringsmedel: pH över 11

- Ugnsrengöringsmedel, desinficerande rengöringsmedel, maskindiskmedel och vaxborttagningsmedel.
- Dessa medel kan mjuka upp eller avlägsna vax från vaxbehandlade ytor.

### Surt rengöringsmedel: pH 0–6

- Toalettrengröringsmedel, medel för borttagning av rost- och kalkfläckar etc.
- Används med försiktighet på känsliga ytor eller inte alls.
- Inte lämpligt för rengöring av aluminium, emalj, ytor av barrträ eller marmor.

**OBS!** Förvara rengöringsmedel utom räckhåll för barn!

## RENGÖRINGSMETODER

### Borstning

- Avlägsnande av skräp eller torrt, löst smuts med borste på möbel- och textilytor.

### Dammsugning

- Avlägsnande av löst skräp med dammsugare.

# DEFINITIONER AV BEGREPP

## Torrputsning

- Torkning av torrt damm med städduk som binder damm.
- Lämpligt på ytor som inte tål vatten.

## Fukttorkning

- Torkning med en städduk som är fuktad med exempelvis en neutral rengöringslösning.
- Fuktig yta skall torkas av.
- Avlägsnar förutom löst smuts även mindre fläckar.
- Passar för lätt smutsade ytor och skadar inte heller känsliga ytor.

## Fukttorkning

- Torkning med en städduk som är fuktad med rengöringslösning.
- Fuktig yta skall torkas av.
- Passar för smuts som inte är ingrodd och lätt smutsade ytor.

## Våttorkning

- Endast på ytor som tål vatten.
- Torkning med en städduk som är fuktad med rengöringslösning.
- Vid användning av starka rengöringsmedel sköljs ytan av.
- Våt yta skall torkas av.

# NOTERA FÖLJANDE MED MÅLADE PRODUKTER

Målade snickerier och luckor skall inte rengöras inom 2 veckor av leveransen. Produkten uppnår sina slutliga egenskaper inom denna period. Vid rengöring av målade produkter rekommenderas att man använder en mikrofiberduk av hög kvalitet (t.ex. Sinituote produkt nr. 3755 eller Kärcher produkt nr. 3.338-248.0). Bästa resultatet nås genom att spraya vatten eller lite mild tvätt lösning på ytan och torka med en torr duk.

## Undvik användning av följande redskap och medel på målade ytor

- Skurprodukter och -tvättmedel, fläcksuddare eller skurmedel
- Starkt alkaliska eller sura ämnen så som lut, citron- eller ättiksyra
- Desinfektionsmedel
- Lösningssmedel så som etanol, aceton eller solventnafta
- Överflödigt användning av vatten och färgande ämnen
- Långvarig vattenexponering
- Utsättning för heta kärl
- Möbelvax

# SKÖTSEL OCH RENGÖRING AV STOMMAR OCH LUCKOR

## Allmänt

Se till att möblerna inte utsätts för alltför mycket fukt och värme. Användningsförhållandena ska motsvara normala boendeförhållanden (jämn temperatur och en relativ luftfuktighet på under 60 procent). Torka av vatten som hamnat på ytorna på möblerna med en gång och håll alltid ytorna torra. I synnerhet lackade, målade och oljade ytor ska alltid hållas torra.

Undvik att placera kaffe- och vattenkokare på ett sätt som gör att vattenångorna går upp på väggskåpen och nederdelen av luckorna. Häng inte heller våta eller fuktiga textilier på tork på luckorna. Sätt på spisfläkten i god tid innan du börjar använda spisen eller ugnen och håll den på under hela tiden som du lagar mat. Se till att du använder spisfläkten med tillräckligt hög effekt så att ångan inte kondenserar på möbelytorna. Rikta bort ångan från möbelytorna, till exempel med locken. Rengör spisfläkten regelbundet enligt tillverkarens anvisningar.

Smörjningen av gångjärnen har gjorts med ett permanent smörjningsmedel så att de inte behöver smörjas på nytt. Justera gångjärn, lådor och övriga mekanismer vid behov. Man kan vid behov få lådor och andra rullmekanismer att glida bättre med flytande silikon.

## Rengöring

Vid rengöring av möblerna ska man undvika att använda för mycket vatten. Om det krävs vattorkning för att ta bort smutsen måste ytan torkas av efter rengöringen. Vid rengöring av köksinredningen ska man använda rengöringsmedel som lösts upp i vatten. Se till att det inte rinner ner vatten i konstruktionerna

vid rengöring av stommarna. Se särskilt till att sidorna och nederkanterna på luckorna på diskstorkskåpet samt över- och nederkanterna på underskåpet alltid hålls torra, så att ytorna på dessa inte skadas.

Avlägsna fläckar så fort som möjligt efter att de uppstått. Låt inte smutsen torka. Använd inte rengöringsmedel med slipmedel eller starkt alkaliska eller sura rengöringsmedel. Undvik också att använda rengöringsverktyg med slipande effekt.

Ta bort lös smuts som ansamlats på inredningen genom att dammsuga med ett borstmunstycke. Torka av lackade, målade och oljade ytor samt melamin-, laminat- och biokompositytter med en neutral (pH 6–8) eller svagt alkalisk rengöringslösning (pH 8–10) med en fuktig och urvriden mjuk trasa. Metall- och plastytor torkas av med en neutral rengöringslösning (pH 6–8) med en fuktig och urvriden mjuk trasa. Skölj ytorna som torkats med rengöringslösning med en mjuk trasa som fuktats i rent vatten och vridits ur. Efter fuktorkningen, torka ytorna med en mjuk trasa. Melamin-, laminat- och biokomposit ytor kan även rengöras med alkoholbaserad rengöringsmedel, t.ex. hushållssprit. Vi rekommenderar att ytorna torkas av efteråt med en mild lösning av tvättmedel och vatten.

Rengör skärbrädor och lådor i trä med en mjuk trasa fuktad med vatten. Rengör inte träytter med rikligt med vatten och låt inte vattnet vara kvar, då det kan få materialet att svälla. Det är bra att då och då behandla skärbrädor med valmofröolja eller motsvarande.

# SKÖTSEL OCH RENGÖRING AV STOMMAR OCH LUCKOR

Glasytor rengörs bäst med fönsterputs och en luddfri duk avsedd för fönsterputsning. När man rengör vitrindörrar bör man vara försiktig så att man inte skadar den lackade eller målade ytan.

**OBS!** Blanka ytor bör rengöras med mikrofiberduk för att undvika att ytorna tar skada.

## **TML16/TML87-luckornas ytor:**

Använd inte slipande rengöringsmedel/städredskap eller starka rengöringsmedel, de kan

skada lackytan. Använd inte polermedel, rengöringsmedel som innehåller vax eller plastrengöringsmedel vid rengöring, de gör att smuts fastnar starkare på ytan. För rengöring av fettfläckar, fingeravtryck och liknande rekommenderas allrengöringsmedel som avlägsnar fett och finns att köpa i livsmedelsbutiken.

# ATT OBSERVERA GÄLLANDE SNICKERIER FÖR VÅTRUM

Snickerierna är lämpliga endast för toalett och badrum, som är välisolerade och luftkonditionering är tillräcklig. Snickerierna i badrummet måste skyddas från vatten med en duschkabina eller en duschvägg. Snickerierna är inte avsedda att användas i områden där de

utsätts för mycket fukt och värme. Bidédusch rekommenderas för montering på vägg, inte på snickerier för att undvika stänkvatten.

Kondenserad fukt och vatten som spillts på stommar och luckor måste torkas omedelbart.

# RENGÖRING OCH UNDERHÅLL AV BÄNKSKIVOR

## Allmänt

Underhåll bänkskivorna regelbundet. Avlägsna smuts och vatten med en gång. Undvik att spilla rödbetsaft, rödvin och färgade vätskor på skivorna, då de snabbt kan lämna fläckar på bänkskivorna som är svåra att få bort. Avlägsna fläckar så snabbt som möjligt. Låt inte smutsen torka.

Torka av bänkskivorna med en neutral (pH 6–8) eller lätt alkalisk rengöringslösning (pH 8–10) med en fuktig och urvriden mjuk trasa. Skölj ytorna som torkats med rengöringslösning med en mjuk trasa som fuktats i rent vatten och vridits ur. Efter fuktorkningen, torka ytorna med en mjuk trasa.

Rengöring av glasskivor görs bäst med fönsterputs eller en mild handdiskmedellösning samt en luddfri duk avsedd för fönsterputsning.

Undvik rengöringsmedel med slipmedel och redskap med slipande effekt när du rengör bänkskivor. Kraftigt lödmande och sura medel kan skada ytan på skivan och bör undvikas.

Var försiktig med att placera hushållsapparater som blir väldigt varma direkt på bänkskivorna. Använd vid behov ett underlägg som klarar hög värme under hushållsapparater, varma kärl och glas. På det sättet förhindrar du fläckar och skador på ytan.

Bänkskivorna lämpar sig inte som underlag för att skära eller hacka på, så använd alltid särskilda skärbrädor för detta.

Kontrollera regelbundet skicket på skivan och silikonmassan i fogen vid väggen. Avlägsna vid behov gammal massa och ersätt med ny. Se anvisningarna på sidan 12.

Sten- och träskivor är porösa material som suger åt sig fukt. Skyddsbehandlingen av stenskivor ska förnyas enligt tillverkarens anvisningar. Oljade träskivor ska oljas in på nytt vid behov eller med minst sex månaders mellanrum.

## Borttagning av fläckar

- Färgfläckar och andra märken på laminat- och stenskivor kan försiktigt tas bort med denaturerad sprit.
- Fläckar på massivt trä kan rengöras med utspätt neutralt rengöringsmedel.
- Ättiksbaserade fläckar på stenskivor kan tas bort försiktigt med utspädd ammoniak, eller med ett rengöringsmedel som innehåller ammoniak.
- Ingrodda fläckar på kvarts- och keramikskivor kan tas bort med exempelvis rengöringsmedlet CIF Cream.

# DISKHOAR OCH UNDERLÄGG

## Allmänt

Rengör standarddelarna och tillbehören i plast som kommer med diskhoarna med diskmedel innan de monteras.

Syftet med läckageskydden som installeras under diskmaskiner, vitvaror och tappställen är att göra vattenläckor synliga, eller när de installeras med en vattenvakt, att varna för vattenläcka redan innan vattenläckan är synlig. De flesta försäkrings- och bostadsaktiebolag kräver att man använder underlägg. I underskåpet under diskbänken eller under det kan man dessutom installera en vattenvakt som varnar med en ljudsignal vid en vattenläcka.

**OBS!** Kontrollera regelbundet avlopps- och röranslutningarna i underskåpet till diskbänken på ditt nya kök. Avloppsdelarna är i plast och anslutningarna kan lossa till följd av växlingarna mellan varmt och kallt i början. Kontrollera regelbundet att anslutningarna är täta och dra åt dem vid behov.

## Diskhoar i silgranit

Hårda kärl och redskap kan med tiden göra ytan på diskhon matt. Det påverkar dock inte diskhons funktion.

Avlägsna smuts som bildas av kalken i vattnet samt av färgämnen i te och kaffe med ett kalkborttagningsmedel. Rengör alla fläckar direkt efter att de uppkommit. På det sättet förhindrar du att smutsen biter sig fast.

Avlägsna direkt kraftigt färgade vätskor såsom bärsaft, klädfärg, bläck etc. med rent vatten.

Fläckar av oljefärg, tusch etc. kan tas bort med aceton eller alkohol. Ingrodda färgfläckar kan tas bort med exempelvis BlancoActiv rengöringstabletter. Efter rengöringen sköljer du diskhon med varmt vatten och torkar den ordentligt (Clean & Shine).

## Diskhoar i gjutmarmor

Rengör med vanligt flytande rengöringsmedel. Använd inte rengöringsmedel som innehåller slipmedel. Om det behövs en grundlig rengöring av diskhon kan den poleras med polermedel som man får från tillverkaren och sedan vaxa diskhon efter rengöringen.

Mycket hett vatten (över +65 C°) kan orsaka sprickor i ytskiktet på diskhoar av gjutmarmor

Diskhoar av gjutmarmor får inte komma i kontakt med syror, ammoniak, starka rengöringsmedel eller hårfärgningsmedel.

## Diskhoar i rostfritt stål

Rengör diskhon efter monteringen innan den tas i bruk. Det är mycket viktigt att avlägsna metallpartiklar som uppkommit under monteringen då de kan rosta på ytan på diskhon.

Torka alltid bort fläckar från diskhon med en mjuk duk, trasa eller svamp efter monteringen. Använd varmt vatten och ett flytande diskmedel för att rengöra diskhon. Skölj därefter diskhon med rent vatten och torka med en mjuk trasa.

Salt, saltlösningar, syror, blekmedel, silverputsmedel och tapetklister lämnar märken på

# DISKHOAR OCH UNDERLÄGG

stålytan redan på några timmar. Om något av ovanstående hamnar på ytan på diskhon, tvätta omedelbart bort det och skölj och torka därefter ordentligt.

Vatten som blir kvar på ytan på diskhon kan lämna gråa kalkfläckar när det torkar. Rengör diskhon med ett flytande diskmedel, skölj och torka. Du undviker färgfläckar genom att alltid torka av diskhon efter användning. Lämna heller inte blöta kärl av gjutjärn eller andra metallkärl som kan rosta i diskhon under en längre tid, då de lämnar spår.

Avlägsna rostfläckar med rengöringsmedel avsett för ädelmetaller. Observera att rengöringsmedel med slipmedel kan repa ytan. Använd små mängder av medlet och putsa försiktigt och endast på själva fläcken. Putsa endast bänkskivor av stål i längdriktningen och innerytorna på diskhon med cirkelrörelser.

Ta bort ingrodd smuts med exempelvis CIF Cream krämrengöring. Vid svårare ingrodd smuts rekommenderas användning av ett klorhaltigt rengöringsmedel. Skölj och torka ytan torr. Stålull skadar diskhoar av stål, så använd inte det som rengöringsmedel.

Observera att repor på diskhon vid normal användning inte försämrar produkten. Oxidlagret som bildas på ytan skyddar diskhon. När det blir repor på ytan förnyas oxidlagret av påverkan från syret i luften.

## **Porlinshoar**

Den vanligaste smutsen orsakas av kalkhaltigt vatten. Använd ett surt rengöringsmedel för att avlägsna smutsen. Detta görs genom att hälla surt rengöringsmedel över porslinet och låta det verka i 1–2 timmar. Tvätta därefter diskhon och skölj ordentligt.

**OBS!** Använd inte rengöringsmedel med skurpulver, stålull eller grova putsdukar som innehåller keramiska slippartiklar.



Bästa kund. Genom att följa dessa anvisningar för skötsel och underhåll säkerställer du att garantin gäller och att du har ett fungerande kök under många år framöver.

Vi önskar dig mycket nöje och många trevliga stunder i ditt Puustelli-kök.

