


# Monterings- och bruksanvisning

## Somatherm handdukstorkar - med värmekabel

*Endast för behörig fackman*



### Säkerhetsinstruktioner

**WARNING** - För att undvika fara för mycket små barn skall handdukstorken monteras så att det nedersta röret hamnar minst 600mm (60cm) ovanför golvytan. (7.12.1, 60335-2-43)


**WARNING** - Handdukstorken får enbart användas till att torka textilier som har tvättats i vatten. (7.12, 60335-2-43)

**WARNING** - Denna apparat får användas av barn äldre än 8 år eller av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller med brist på erfarenhet och kunskap om de övervakas eller fått instruktioner angående användning av apparaten på ett säkert sätt och att de förstår riskerna som är involverade. Handdukstorken får inte under några omständigheter användas som leksak. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn. (7.12, EN)

**OBS!** Handdukstorkarna i denna bruksanvisning har inbyggd allpolig, 2-polig brytare och behöver inte kompletteras ytterligare!

**OBS!** Borra aldrig hål i väggen utan att först ha kontrollerat måtten på det aktuella exemplaret. Somatherm fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i utförande och konstruktion.  
Vi reserverar oss för avvikelser och tryckfel.



Dubbelisolerad



CERTIFIERAD  
EL-KRETSEN



**REPA**




## Styrningar

**S/ST** – Strömbrytare och en ljusdiod som indikerar om handdukstorken är till- eller frånslagen.

ST modellen har även en inbyggd förinställd termostat.

**RS** – Dimmer som medger egen inställning av effekten på handdukstorken. Vredet längst ner vrids medurs för att starta torken samt för att öka värmen och moturs för att minska värmen eller stänga av torken. Lampan intill vredet indikerar att handdukstorken är tillslagen.

**BC** – Regleras enkelt med ett knapptryck för att ställa temperaturen i fem olika intervaller med start från ca 20% upp till ca 100% av effekten på handdukstorken. Den har även en inbyggd timer med fem tidsintervaller från 2h – 10h.




## Montering

Torken är vänderbar både höger/vänster och upp/ner vilket medger enkel elanslutning.

Vid montering är det viktigt att tillse att det blir tätt mellan elanslutningen och väggen. Man kan till exempel använda sig utav silikon för att få utrymmet helt tätt.

## Inställningar BC



Vi förbehåller oss rätten till ändringar i utförande och konstruktion.

Vi reserverar oss för avvikelser och tryckfel.

